

Additional Benefits included with all Xpanded Series Plans:

RENTAL EXPENSE

Reimbursement for substitute transportation in the event of a covered mechanical breakdown.

ROADSIDE ASSISTANCE

Up to \$50 per occurrence for each of the following;

- Towing Assistance
- Flat Tire Assistance
- Fuel, Oil, Fluid and Water Delivery

TRIP INTERRUPTION

Reimbursement for meals and lodging in the event of a covered mechanical breakdown.

- Lock-Out Assistance
- Battery Assistance

OPTIONAL COVERAGES (surcharge applies):

LUXURY ELECTRONICS PACKAGE (available with Premium coverage ONLY)

GPS navigation system or other navigational / motorist assistance system; Bluetooth control unit, steering wheel switches, microphone; DVD player; front and rear monitor; internet access system; Heads-Up Display (HUD) projector, display module, and control unit; audio system amplifier and graphic equalizer; driver assist sensors including parking / back-up, lane assist, collision avoidance sensors; suspension sensors; transmission and transaxle sensors; seat heater element.

ENHANCED LIMITS OF LIABILITY (available with Essential coverage ONLY)

Enhanced Limits of Liability can be purchased with the Essential coverage to increase the maximum per claim limit to \$5,000 and the total claim limit that will be paid out for the duration of term of coverage to \$7,500.

ENHANCED SEALS & GASKETS

Seals and gaskets for all covered components will be coverable independently or in conjunction with a covered repair.

North American Protection

Xtended Auto covers your vehicle anywhere you go in Canada and the United States.

Coverage That is Simple and Easy to Use

Full coverage with no hidden charges; parts and labour included. Repair costs are paid directly to the repair facility, saving you out-of-pocket expenses and the inconvenience of waiting for reimbursement.


Transferable Coverage

If you sell your vehicle, you can transfer your Xtended Auto coverage to the new owner, increasing the resale value of your vehicle.

Toll-Free Assistance

Should you need assistance with a claim or have questions about your Xtended Auto coverage, call the toll-free number for assistance.

Do you know the average repair cost?



Coverage options available to meet your needs

COVERED COMPONENTS	XP-1	XP-2	XP-3	XP-4	ULTIMATE
ENGINE (GAS OR DIESEL):					
All Internally Lubricated Parts	•	•	•	•	•
Timing Chain or Belt	•	•	•	•	•
Timing Gears	•	•	•	•	•
Timing Gear Cover	•	•	•	•	•
Tensioners / Guides	•	•	•	•	•
Replaceable Valve Guides	•	•	•	•	•
Oil Pump	•	•	•	•	•
Oil Pump Housing	•	•	•	•	•
Water Pump	•	•	•	•	•
Harmonic Balancer	•	•	•	•	•
Flexplate	•	•	•	•	•
Valve Covers	•	•	•	•	•
Oil Pan & Oil Dipstick	•	•	•	•	•
Mounts	•	•	•	•	•
Injectors	•	•	•	•	•
Vacuum Pump	•	•	•	•	•
Engine Block and Heads	•	•	•	•	•
Diesel Injection Pump	•	•	•	•	•
Rotary Chamber	•	•	•	•	•
Intake/Exhaust Manifold	•	•	•	•	•
Air Filter Housing	•	•	•	•	•
TRANSMISSION:					
All Internal Parts	•	•	•	•	•
Mounts	•	•	•	•	•
Transmission Pan and Case	•	•	•	•	•
CVT Belt and Pulleys	•	•	•	•	•
Dual-Clutch Assembly	•	•	•	•	•
HYBRID/ELECTRIC VEHICLES:					
Hybrid Control Unit	•	•	•	•	•
Inverter	•	•	•	•	•
Stator and Rotor	•	•	•	•	•
Battery Sensors	•	•	•	•	•
Cooling Fan	•	•	•	•	•
Cooling Duct	•	•	•	•	•
High Voltage Harness	•	•	•	•	•
Junction Box	•	•	•	•	•
Electric Drive Motor	•	•	•	•	•
Drive Battery Pack	•	•	•	•	•
TURBO/SUPERCHARGER:					
All Internally Lubricated Parts	•	•	•	•	•
Turbine and Shaft	•	•	•	•	•
Housing	•	•	•	•	•
TRANSFER UNIT (4X4):					
All Internal Parts	•	•	•	•	•
Transfer Case	•	•	•	•	•
DRIVE AXLE:					
All Internal Parts	•	•	•	•	•
Axle Shafts and Bearings	•	•	•	•	•
Drive Shafts	•	•	•	•	•
"U" Joints	•	•	•	•	•
CV Joints	•	•	•	•	•
Tripod Joints	•	•	•	•	•
Centre Support Bearings	•	•	•	•	•
Locking Hubs	•	•	•	•	•
4-Wheel Drive Actuator	•	•	•	•	•
Differential Case	•	•	•	•	•
STEERING:					
Power Steering Pump	•	•	•	•	•
All Internal Parts in Rack and Pinion	•	•	•	•	•
Steering Gearbox	•	•	•	•	•
Couplings	•	•	•	•	•
Steering Main and Intermediate Shafts	•	•	•	•	•
Power Cylinder Assembly	•	•	•	•	•
Power Steering Cooler	•	•	•	•	•
Control Valve	•	•	•	•	•
Pitman Arm	•	•	•	•	•
Idler Arm	•	•	•	•	•
Tie Rod Ends	•	•	•	•	•
Drag Link / Centre Link	•	•	•	•	•

COVERED COMPONENTS	XP-1	XP-2	XP-3	XP-4	ULTIMATE
ELECTRICAL:					
Alternator	•	•	•	•	•
Voltage Regulator	•	•	•	•	•
Starter Assembly	•	•	•	•	•
Turn Signal Switch	•	•	•	•	•
Stop Lamp Switch	•	•	•	•	•
Engine Control Module	•	•	•	•	•
Seat Motors and Switches	•	•	•	•	•
Window Motor	•	•	•	•	•
Door Lock Actuators and Switches	•	•	•	•	•
Windshield Washer Pump and Switch	•	•	•	•	•
Distributor	•	•	•	•	•
Horn and Horn Button	•	•	•	•	•
Cruise Control Switch	•	•	•	•	•
Power Mirror Switch	•	•	•	•	•
Power Window Regulators and Drives	•	•	•	•	•
Front Wiper Motor	•	•	•	•	•
Power Window Switch	•	•	•	•	•
Headlamp Switch	•	•	•	•	•
Wiper Switch	•	•	•	•	•
Hazard Switch	•	•	•	•	•
Trunk Actuator and Motor	•	•	•	•	•
Hybrid System Sensors	•	•	•	•	•
Heated Back Glass Elements	•	•	•	•	•
Rear Wiper Motor	•	•	•	•	•
Heater Blower Motor	•	•	•	•	•
Sun/Moon Roof Motor and Switches	•	•	•	•	•
Sun/Moon Roof Wiring Harness	•	•	•	•	•
Convertible Top Motor and Switches	•	•	•	•	•
Radio and CD Player	•	•	•	•	•
Antenna Motor, Mast and Switches	•	•	•	•	•
SUSPENSION:					
Upper and Lower Control Arms	•	•	•	•	•
Control Arm Shafts and Bushings	•	•	•	•	•
Upper and Lower Ball Joints	•	•	•	•	•
Steering Knuckles	•	•	•	•	•
Sway Bar, Links and Bushings	•	•	•	•	•
Kingpins	•	•	•	•	•
Kingpin Bushings / Bearings	•	•	•	•	•
Strut Bar and Bushings	•	•	•	•	•
Spindles and Spindle Supports	•	•	•	•	•
Macpherson Struts	•	•	•	•	•
Shackle Bushings and Eye Bushings	•	•	•	•	•
Springs	•	•	•	•	•
Torsion Bars and Bushings	•	•	•	•	•
Wheel Bearings and Seals	•	•	•	•	•
Air Suspension Compressor	•	•	•	•	•
BRAKES:					
Master Cylinder	•	•	•	•	•
Wheel Cylinders	•	•	•	•	•
Disc Brake Calipers	•	•	•	•	•
Metal Lines	•	•	•	•	•
Vacuum Booster	•	•	•	•	•
Proportioning Valve	•	•	•	•	•
Power Assist Booster and Valve	•	•	•	•	•
Combination Valve	•	•	•	•	•
Backing Plates	•	•	•	•	•
Self-Adjusters	•	•	•	•	•
Rear Activators	•	•	•	•	•
Parking Brake Cables	•	•	•	•	•
AIR CONDITIONING:					
Compressor	•	•	•	•	•
Clutch	•	•	•	•	•
Coil and Pulley	•	•	•	•	•
Condenser	•	•	•	•	•
Evaporator	•	•	•	•	•
Accumulator / Drier	•	•	•	•	•
Orifice Tubes	•	•	•	•	•
Manual Switches	•	•	•	•	•
Expansion Valve	•	•	•	•	•

COVERED COMPONENTS	XP-1	XP-2	XP-3	XP-4	ULTIMATE
AIR CONDITIONING (cont.):					
POA Valve	•	•	•	•	•
H Block	•	•	•	•	•
Pressure Cut-Off Switches	•	•	•	•	•
Outlet Hoses	•	•	•	•	•
Automatic Temperature Control	•	•	•	•	•
COOLING:					
Fan Clutch and Fan	•	•	•	•	•
Fan Motors	•	•	•	•	•
Heater Control Valve	•	•	•	•	•
Radiator	•	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•	•
Heater Core	•	•	•	•	•
Hybrid Cooling System Blower Motor	•	•	•	•	•
Hybrid Cooling System Pumps	•	•	•	•	•
FUEL DELIVERY:					
Fuel Pumps	•	•	•	•	•
Fuel Pressure Regulator	•	•	•	•	•
Fuel Distributor	•	•	•	•	•
Fuel Pump Module	•	•	•	•	•
Fuel Sender	•	•	•	•	•
Fuel Tank	•	•	•	•	•
Metal Fuel Lines	•	•	•	•	•
ELECTRONICS:					
Powertrain Control Module	•	•	•	•	•
Transmission Control Module	•	•	•	•	•
Knock Sensor	•	•	•	•	•
Electronic Spark Control Module	•	•	•	•	•
Electronic Engine Control Module	•	•	•	•	•
Throttle Position Sensor	•	•	•	•	•
Throttle Actuator	•	•	•	•	•
Camshaft Position Sensor	•	•	•	•	•
Crankshaft Position Sensor	•	•	•	•	•
Retard Vacuum Switch	•	•	•	•	•
Ignition Module	•	•	•	•	•
Igniter	•	•	•	•	•
Digital Instrument Cluster	•	•	•	•	•
Digital Driver Information Display	•	•	•	•	•
Digital Driver Information Module	•	•	•	•	•
Front/Rear/Side View Camera and Monitor	•	•	•	•	•
Front/Rear/Side View Display Monitor	•	•	•	•	•
Instrument Panel	•	•	•	•	•
Keyless Entry Transmitter and Receiver	•	•	•	•	•
Heated Mirror Element	•	•	•	•	•
Cruise Control Module	•	•	•	•	•
Compass	•	•	•	•	•
Vehicle Speed Sensor	•	•	•	•	•
TPMS Sensors	•	•	•	•	•
TPMS Control Module	•	•	•	•	•
Thermometer	•	•	•	•	•
SPORT UTILITY:					
Bumper Step Motor	•	•	•	•	•
Tailgate Actuator and Motor	•	•	•	•	•
Winch Motor, Controller, Wire Harness	•	•	•	•	•
Spare Tire Carrier	•	•	•	•	•
Running Board Actuator and Motor	•	•	•	•	•
Swing Out Mirror Arms	•	•	•	•	•
Swing Out Mirror Actuator and Motor	•	•	•	•	•
Tailgate Handle	•	•	•	•	•
Cargo Lamp	•	•	•	•	•
Trailer Hitch Receiver	•	•	•	•	•
Auxiliary Fuel Tank	•	•	•	•	•
Auxiliary Fuel Tank Switch	•	•	•	•	•
4-WHEEL STEERING:					
Control Unit	•	•	•	•	•
Actuator	•	•	•	•	•
Mode Selector	•	•	•	•	•
Position Sensor	•	•	•	•	•
Rear Tie Rod Assembly	•	•	•	•	•
Rear Gear Assembly	•	•	•	•	•

COVERED COMPONENTS	XP-1	XP-2	XP-3	XP-4	ULTIMATE
4-WHEEL STEERING (cont.):					
Cylinder Barrel	•	•	•	•	•
Centre Joint	•	•	•	•	•
Pinion	•	•	•	•	•
Power Steering Housing	•	•	•	•	•
ANTI-LOCK BRAKES (ABS):					
Electronic Control Unit	•	•	•	•	•
Wheel Speed Sensors / Exciters	•	•	•	•	•
Proportioning Valves	•	•	•	•	•
High Pressure Hydraulic Pump	•	•	•	•	•
ABS Modulator Assembly	•	•	•	•	•
Accumulator	•	•	•	•	•
INTERIOR/ EXTERIOR:					
Glove Box Door and Hinge	•	•	•	•	•
Manually Operated Seat Tracks	•	•	•	•	•
Adjustable Pedals	•	•	•	•	•
Door Handles and Door Hinges	•	•	•	•	•
Map / Courtesy Light Assembly	•	•	•	•	•
Hood, Trunk and Hatch Gas Cylinders	•	•	•	•	•
Hood, Trunk and Hatch Hinges	•	•	•	•	•
Speedometer Head	•	•	•	•	•
EMMISSIONS:					
Fuel Pressure Sensor	•	•	•	•	•
Idle Air Control Valve	•	•	•	•	•
Intake Air Temperature Sensor	•	•	•	•	•
Manifold Air Pressure Sensor	•	•	•	•	•
Mass Air Flow Sensor	•	•	•	•	•
Oxygen Sensor	•	•	•	•	•
Exhaust Gas Recirculation Valve	•	•	•	•	•
Delta Pressure Feedback EGR Sensor	•	•	•	•	•
Thermostatically Controlled Air Intake	•	•	•	•	•
Secondary Air Injection System	•	•	•	•	•
Throttle Body Assembly	•	•	•	•	•
ADDITIONAL COVERAGE					
Wheel Hub Assembly	•	•	•	•	•
Vehicle Fluid Coolers	•	•	•	•	•
Heated Seat Elements	•	•	•	•	•
Rain Sensing Wiper System	•	•	•	•	•
Driver Assist Sensors	•	•	•	•	•
Seat Memory Modules	•	•	•	•	•
Seat Recliner	•	•	•	•	•
Fuel Rail	•	•	•	•	•
Air Door Motors	•	•	•	•	•
Ant-Theft Devices	•	•	•	•	•
Tire Pressure Sensors	•	•	•	•	•
Hood and Trunk Lift Supports	•	•	•	•	•
Audio System Amplifier	•	•	•	•	•
Audio System Graphic Equalizer	•	•	•	•	•
DVD Player	•	•	•	•	•
LED Signal Mirrors	•	•	•	•	•
Navigation System	•	•	•	•	•
Bluetooth Control Unit	•	•	•	•	•
Sunroof Guides, Tracks and Cable	•	•	•	•	•
Heat Control Valve	•	•	•	•	•
Fuel Pressure Regulator	•	•	•	•	•
Steering Assist Module	•	•	•	•	•
Plus Hundreds More...	•	•	•	•	•
SEALS AND GASKETS:					
In Conjunction with a Covered Repair	•	•	•	•	•



The information provided is intended to provide only a brief description of the benefits of the Xtended Auto program. The Xtended Auto program has exclusions and limitations that apply to the benefits discussed. For complete details please see service contract or mechanical breakdown insurance policy terms and conditions. Repair costs are estimates and may vary depending on unit and repair facility.